

Essem Design

Instruktion för vägguppsättning

Kroklist 1500 mm har 3 st. hål för vägguppsättning: bakom första, mitten och sista kroken.

Kroklist upp till 1500 mm har 2 st. hål för vägguppsättning: bakom första och sista kroken.

Skruva bort lösa krokar. Skruva fast kroklist på väggen. OBS!

Skrubar för vägguppsättning ingår inte.

Skruva tillbaka krokar ordentligt.

Assembly instruction

Hook strip 1500 mm contents 3 holes for wall mounting: behind the first hook, middle hook and last hook.

Hook strip up to 1500 mm length contents 2 holes for wall mounting: behind the first and last hook.

Take away those hooks are not screwed completely. Mount Hook strip on the wall.

ATT! Screws for mount on wall are not included.

Screw back hooks properly.