

# Sittbänk 67

Sittbänk

3 sittbrädor

Beroende på längd:

2–4 konsoler

Skruv M6, 6 st per konsol

Plastplugg, 1 st per konsol

## Monteringsanvisning:

Använd bifogad skruv för att fixera brädor i konsolerna.

OBS! Skruv för uppsättning på väggen medföljer inte. Rådgör fackman vilken modell av skruv och eventuell plugg som fordras för er vägg.

# Bench 67

Bench

3 sit boards

Depending on lengths:

2–4 brackets

Screw M6, 6 screws per bracket

Plastic plug, 1 plug per bracket

## Assembly instructions

Use enclosed screws to fix the sit boards with the brackets.

Please note! Screws for fixing to wall are not included but can be purchased through us. For advice on suitable screws and plugs, contact your specialized dealer



**Essem  
Design**

+46(0) 371 194 10  
info@essem.se  
www.essem.se