

Sittbänk 70

Sittbänk

4 sittbrädor (varav 1 till ryggbräda)

1 kroklistbräda

Beroende på längd:

2–4 konsoler

Skruv M6 × 60, 6 st per konsol

Mutter M6, 6 st per konsol

Skruv M6 × 30, 4 st per konsol

Verktyg som behövs för montering:

insexnyckel (strlk kan variera), ringnyckel (strlk 10)

Monteringsanvisning:

Använd bifogad beslag för att fixera brädorna i konsolerna. Längre skruv och mutter till sittbrädor och kortare till ryggbrädor.

Bench 70

Bench

4 sit boards (of which 1 for the backboard)

1 hook strip

Depending on lengths:

2–4 brackets

Screw M6 × 60, 6 screws per bracket

Screw-nut M6, 6 screws per bracket

Screw M6 × 30, 4 screws per bracket

Tools required for assembly:

Allen key (size may vary), ring spanner (size 10)

Assembly instructions

Use enclosed fittings to fix the sit boards with the brackets. Longer screw and screw-nut for seat boards and shorter for back boards.



**Essem
Design**

+46(0) 371 194 10
info@essem.se
www.essem.se