

# Skruvad

Tamburmajor

1 bottenplatta i metall

1 bottenplatta i trä

1 stolpe under

1 stolpe över

4 träskruvar

## Monteringsanvisning:

- 1 Använd golvskydd vid montering. Lägg metallplattan med loggan neråt. Lägg träplattan över metallplattan.
- 2 Skruva in stolpe under genom hålet i bottenplattan. skruva åt hårt.
- 3 Skruva dit stolpe över och skruva till sist i träskruvarna.

# Skruvad

Coat Stand

1 metal base

1 wooden base

1 column below

1 column above

4 wooden screws

## Assembly instructions

- 1 Use floor protection while mounting. Place the metal base with the logo facing downwards. Place the wooden base over the metal base.
- 2 Mount the below column through the hole in the wooden base. Tighten the column hard.
- 3 Mount the above column and finally mount the wooden screws.

Essem  
Design

+46(0) 371 194 10  
info@essem.se  
www.essem.se

