

# Essem Design

## Sittbänk 68

### Innehåll

3 sittbrädor

1 stag

Beroende på längd 2-4 konsoler + 14-28 M6 skruv + 14-28 muttrar

**Monteringsanvisning:** (se även bild nedan)

Börja med att montera stag med konsoler.

Använd bifogad beslag för att fixera brädorna i konsolerna.

## Bench 68

### Content

3 sit boards

1 Support

Depends on length 2-4 brackets + M6 14-28 screws + 14-28 nuts

**Assembly instructions:** (see also picture below)

Start with assemble the support together with the brackets.

Use enclosed fittings to fix the sit boards with the brackets.

