

# Sittbänk 68

Sittbänk

3 sittbrädor

1 stag

2 plastpluggar, 25x25 mm

Beroende på längd:

2-4 konsoler

Skruv M6, 7 st per konsol

Mutter M6, 7 st per konsol

## Monteringsanvisning:

- 1 Börja med att montera stag med konsoler.
- 2 Använd bifogad beslag för att fixera brädorna i konsolerna.

---

# Bench 68

Bench

3 sit boards

1 Support

2 plastic plugs, 25x25 mm

Depending on lengths:

2-4 brackets

Screw M6, 7 screws per bracket

## Assembly instructions

- 1 Start with assemble the support together with the brackets.
- 2 Use enclosed fittings to fix the sit boards with the brackets.



---

**Essem  
Design**

+46(0) 371 194 10  
info@essem.se  
www.essem.se